

ディーバイク ミニプラス
D-bike mini + をお求めいただき、誠にありがとうございます。
本書は保証書を兼ねておりますので、大切に保管してください。

1 安全上の注意事項

対象年齢：1才～3才未満
使用制限体重：20kg以下

本商品は坂道などでは自然に動いてしまいます。勢いがつくと止まれない恐れもありますので、平らな場所で使用してください。坂道や駐車場、一般道では絶対に使用しないでください。

注意 保護者の方へ 必ずお読みください。
《 思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。 》

- サドルの高さ調節は保護者の方が行ってください。その際に小さな部品がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。誤飲・窒息の危険があります。
- 本商品でお子様遊ぶ場合は保護者が必ずそばについて安全を確保してください。
- 一人で遊べるようになるまでは必ず保護者が介助してください。
- 人や物にぶつつかると危険です。周囲に障害がないか、確認してから遊んでください。
- 階段、縁側など転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 道路、駐車場など交通事故を引き起こす可能性がある場所では絶対に使用しないでください。


＜使用上の注意＞

- 畳の上では使用しないでください。畳が擦り切れる場合があります。
- フローリングで使用する際に、過度な力が加わると床に傷がつく場合がありますのでご注意ください。
- 屋外での使用後に屋内で使用の際は、タイヤについた小石などが床を傷つける場合がありますのでご注意ください。
- 雨ざらしにしないでください。




- 坂道、凸凹面、段差の激しい路面、溝の近く、障害物のある場所では絶対に使用しないでください。
- 体重 20kg を超える方は使用しないでください。
- 車輪の周囲や回転部分に、指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- 二人乗りなどの危ない乗り方は絶対にしないでください。
- 踏み台など乗用以外の目的で使用しないでください。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 破損、変形、故障したときは使用しないでください。
- 故障したまま使用すると危険ですので、保護者の方は定期的に点検を行ってください。

2 梱包内容



本体：1 取扱説明書：1 六角レンチ(5mm用)：1

3 各部の名称



【材質】

ハンドルグリップ：塩化ビニル樹脂 (PVC)
グリップエンド：塩化ビニル樹脂 (PVC)
カバーキャップ：ポリプロピレン (PP)
サドル表皮：ポリウレタン (PU)
サドルクッション：ポリウレタン (PU)
フレーム：スチール
タイヤ：EVA樹脂
ホールカバー：ポリプロピレン (PP)
フォークブッシュ：ポリプロピレン (PP)

4 あそびかた


Step 1 おすわり

はじめての体験に興味しんしん！

ぶつかってケガをしないようにまわりを片付けてあげてください。



必ず保護者がそばについてあげてください。



1才くらいのこどもにとっては、おすわりや、つかまり立ちだけでも目線の高さが変化し、世界が広がる大きな体験です。ママやパパといっしょに遊びながら、豊かな表情やコミュニケーション能力も育てられていきます。

Step 2 あしけり

地面をけて進んでみよう！



はじめはママやパパがやさしく押してあげると「乗って進む」楽しさがわかるようになります。

地面をけて前に進むことで動的な視覚認知ができるようになり、移動するという感覚を身につけていきます。乗り降りなども自分でできるようになり、遊びの中で筋力やバランス感覚が養われていきます。

Step 3 コントロール

思い通りに乗ってみよう！

サドルの高さを調節した後は、乗車感覚が変化しますので、保護者が見守ってあげてください。



方向を変えてみたり、スピードを加減してみたり、はじめは上手いきませんが、自分の思い通りにできたときに達成感や満足感が経験できます。遊びの中でさまざまな感情を体験し、チャレンジすることの楽しさを覚えていきます。

品質保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中商品の故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、お客様相談室にお問い合わせください。

- 保証規定
- 一度に使用になった商品は、お取り替えできません。
 - 保証期間中(お買い上げ日より6ヵ月間)に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理、または部品の交換を致します。
 - 保証期間内でも次のようなものは有料修理になります。
 - (a) 消耗品。(タイヤ、サドル、ハンドルグリップなど)
 - (b) 本体およびプラスチック部品の自然劣化による変色。
 - (c) お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (d) お客様が紛失された部品。
 - (e) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災による故障および損傷。
 - (f) 本書にシリアル No.、お買い上げ日、お客様名、ご住所、販売店名の記入のない場合、あるいは文字が書き換えられた場合。
 - (g) 本書の提示がない場合。
 - (h) 一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用された場合。
 - (i) 有料修理の場合に要する運賃などの諸経費。
 - (j) リサイクルショップ等で購入された場合。
 - 本書は日本国内のみ有効です。海外からの修理サービスは致しません。
 - 製造した後の商品については必要事項の記載がなくなった場合、修理できないことがあります。

- お買い上げ後、シリアル No.、お買い上げ日、お客様名、ご住所、販売店名をただちに記入願います。(シリアル No. は、右フォーク裏面のラベルに明記してあります)
- 万一故障が生じた場合は保証書をご提示ください。本書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不問の旨を、当社お客様相談室、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

商品名	D-bike mini + (ディーバイク ミニプラス)	シリアルNo.	保証期間	お買い上げ日より6ヶ月間 (ただし保証規定による)
お名前		販売店/店舗	年 月 日	
ご住所	〒	TEL.		
店名	住所	TEL.		
販売店	住所	TEL.		

● 万一商品に不具合がございましたら、お手数ですがシリアルNoをお確かめの上、お客様相談室までご連絡ください。
アイデス株式会社 0120-511457 〒279-0032
www.idesnet.co.jp お客様相談室 千葉県浦安市千鳥10-11
10:00~12:00 13:00~17:00 流通センター 濃飛倉庫運輸 内



サドルの高さ調節方法

サドルを高くする方法




サドルを高くするタイミング：2才頃から(身長目安：83cm くらい)

注意 サドルの高さ調節は保護者の方が行ってください。その際に小さな部品がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。誤飲・窒息の危険があります。




④ パイプ穴カバーを回転させて、使用しない穴をふさぐ



六角レンチ、またはコインを使用して「パイプ穴カバー」を90°回転させると使用するパイプ穴が切り替わります。サドルを高くする場合は「下の穴」が開いている状態にします。


⑤ サドルを差し込む



⑦ 完了
この隙間に手などを挟まないように注意してください。



⑥ ボルトを締め込む



サドルを低くする場合は逆の手順を行ってください。
サドルを低い位置で使用する場合は指などの挟まりを防ぐために、フレームとの隙間が開かないように固定してください。



bike mini+
ディーバイク ミニプラス

取扱説明書

保証書付