

たいしょうねんれい 6ヶ月以上
対象年齢

Bruna bonbon

ふわもこ *mini*

ブルーナボンボン ふわモコ ミニ

取扱説明書 保証書付

お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は必ずお読みください。安全上の注意事項をよくご理解の上、商品をご使用ください。不適切な取り扱いが事故につながります。また、本書をいつでもご参照できるように、大切に保管してください。

- ① 安全上の注意事項 P2,3
- ② 梱包内容 P4
- ③ 布カバーの脱がせ方 P5

- ④ 使用方法 P6,7
- 商品についてのワンポイントアドバイス P8
- 品質保証書 P9,10

① 安全上の注意事項

《^{おも}思わぬ^{じこ}事故のもとになりますので、^{かき}下記に^{ちゅうい}注意してください。》

注意 (ちゅうい)

^{ほごしゃ}保護者の方へ ^{かなら}必ず^よお読みください。

- ^{すいじょう}水上・^{すいちゅう}水中での^{しよう}使用を^{もく}目的として^{つく}作られたものではありません。^{すいじょう}水上・^{すいちゅう}水中では^{しよう}使用しないでください。
- ^{ほんしようひん}本商品でお子様が^{あそ}遊ぶ場合、^{ほごしゃ}保護者が^{かなら}必ず^{あんぜん}そばについて^{かくほ}安全を確保してください。
- ^{のりもの}乗物ではありません。^{じこ}事故のもとになりますので、^{ほんたい}本体には^の乗らないでください。
- ^{ほんたい}本体に^{のり}乗ったり、^{より}よいか^かかたり^ししないでください。
- ^{つよ}強く^ひ引っ^ば張ったり、^{ぶんかい}分解などは^{ぜったい}絶対に^はしないでください。^は破損の原因となります。
- ^は歯で^かかむと、^{ちぎ}ちぎれ^{やす}やすくなり、^の飲み^こ込み^のの危険があります。^こお子様が^{しょうひん}商品をかま^{ない}ないように^{ほごしゃ}保護者が^み見^{まも}守ってください。また、^{あんぜん}安全のため^は破損・^{へんけい}変形した^{おも}おもちゃは^{しよう}使用しないでください。

＜使用上の注意＞


- ^{くうき}空気の入^れれ^{過ぎ}過ぎは^は破損の原因となります。^{がいしゅうぶ}外周部に^{しわ}シワが^{すこ}少し^{のこ}残る^{てきりょう}くらいが^{じょう}適量です。
- ^{なか}中の^{よご}PVCが^{ばい}汚れた場合は、^{べい}ベビー用の^{じふん}除菌ウェットティッシュなどで^ふ拭き^と取ってください。^{みず}水洗いは^あしないでください。
- ^{なか}中に^{みず}水が入^るる^{おそ}恐れがあります。(アルコールやシンナー、ベンジンなどの^{やくひん}薬品は^{しよう}使用しないでください。)
- ^{ぬの}布カバーが^{よご}汚れた場合は、^{せんたく}洗濯タグに記載されている^{ほうほう}方法で^{せんたく}洗濯してください。
- ^{ねつ}熱湯消毒は^{でき}できません。
- ^{すいぶん}水分や^{あせ}汗・^{まさつ}摩擦・^{ちやくしやく}直射日光などにより、^{いろ}色^お落ち・^{いろ}色^う移り^{する}ことがあります。
- ^{そざい}素材を^{いた}傷める場合がありますので、^{ゆせい}油性ペンでの^か書き^こ込みは^あしないでください。




- ^{そざい}素材特有の^{にお}臭いが^あありますが、^{ばい}無害です。^き気になる場合は^{しようまえ}使用前に^{ふう}風^と通^しの^{よい}よい^{ところ}場所に^{しば}しばらく^{ほう}放置^{して}してください。
- ^ぶぶ^つつける、^ふ振り^{まわ}回す、^{ほう}放^り投^げる、^{たか}高い^{ところ}場所からの^お落下^{など}などの^{らんぼう}乱暴な^{あそ}遊び^をを^ししないでください。
- ^{あな}穴が^あ空^{かの}可能性がある^{いふく}衣服の^{ふぞくぶつ}付属物や、^{かなら}アクセサリーは^{はず}必ず^{しよう}外^{して}してから^{しよう}使用^{して}してください。
- ^{-5℃}-5℃以下の^{ところ}場所での^{しよう}使用・^{ほかん}保管は^{ほんたい}本体劣化の^{おそ}恐れがある^{ので}ので^{ぜったい}絶対に^ししないでください。
- ^は破損・^{へんけい}変形した^ままま^{しよう}使用すると^{きけん}危険^{です}です、^{ほごしゃ}保護者の方は^{かた}定期的に^{ていきてき}点検^をを行^{って}てください。
- ^{ほんたい}本体と^かカバーを^{して}指定^{以外}の方法で^{しよう}使用^ししないでください。^{ほんたい}本体^{だけ}だけで^{あそ}遊^んだり、^かカバーを^{やぶ}破^つたり^ししないでください。

- ^{せい}性質上、^{あつ}厚みが^{きんとう}均等でないもの・^{いろ}色^と味・^と塗^ら装^ムラ・^{へこ}凹^み・^{ふか}深い^{スジ}スジ(キズのように^み見えるもの)など、^{こたい}個体^にに^さ差^があります。^ああらかじめ^し承^け取^らず^にください。
- ^{へんけい}変形・^{へんしつ}変質の^{おそ}恐れがありますので、^{かき}火気^{には}に^{ちか}近づ^けないでください。
- ^{ちやくしやく}直射日光のある^{ところ}ところ、^{こうおん}高温・^{たしつ}多^{しつ}湿^の場所に^{ほう}放置^ししないでください。^{ほんたい}本体内の^{くうき}空気が^{ほうちよう}膨張^し、^{はれつ}破裂^{する}恐れがあります。
- ^{はい}廃棄^{する}ときは、^{じちたい}自治体の^{はい}廃棄物^{しじ}処理の^{しじ}指示^にに従^って^{くだ}さい。
- ^{しようちゆう}使用中の^{まさつ}摩擦^や洗濯^{により}により、^け毛^お羽^お落ち^や毛^お玉^がが^{しょう}生^じじ^るることがありますので、^と取り^{あつか}扱^いい^にには^{ちゅうい}注意^{して}してください。
- ^{ふゆ}冬は^{ぬの}布^{せいでんき}カバーが^お静電気^をを^{しょう}帯^びることがありますので^{ちゅうい}使用^{する}ときは^{ちゅうい}注意^{して}してください。

② 梱包内容



本体 1個




ロットナンバー

裏側

材質

本体:PVC




布カバー:ポリエステル/ナイロン



取扱説明書 1枚

QRカード 1枚

3 布カバーの脱がせ方



布カバーの取り扱い方


ちゅうい
注意



- 手洗いで洗濯してください。洗濯機は使用しないでください。
- 漂白剤は使用しないでください。目口の刺繍が白くなってしまう可能性があります。
- タンブル乾燥はしないでください。生地が縮んでしまう可能性があります。
- 陰干し、平干ししてください。
- アイロンしないでください。生地が縮んでしまう可能性があります。

④ 使用方法


使い方を守って正しくご使用ください。



ぬいぐるみのように
お使いいただけます。




お子様をあやすのに
お使いいただけます。




インテリアのアクセント
としても最適です。


❌ 下記図のような使い方や本商品の目的以外の使用は絶対にしないでください。❌



乗って遊ばないでください。



水に浮かべて
遊ばないでください。



投げて遊ばないでください。




布カバーを被らないでください。
布カバーだけで遊ばないでください。

商品についての

ワンポイントアドバイス

空気が少ないと感じたら...

本商品はボール用ノズルが付いた空気入れで空気を充填することができます。



※空気の入れ過ぎは破損の原因になります。外周部にシワが残るくらいが適量です。

※ボール用ノズルは先が細くて危険です。必ず大人が空気を充填し、お子様の手が届かないところで保管してください。

- ・本商品にはボール用ノズルは付属していません。
- ・ブルーナボンボン(乗用玩具)の空気入れは対応していません。

品質保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中商品の故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お客様相談室にお問い合わせください。

保証規定

- 1.一度ご使用になった商品は、お取り替えできません。
- 2.保証期間中(お買い上げ日より6ヶ月)に正常な使用状態において、万一本体、布カバーが破損した場合には無料で部品の交換を致します。
- 3.保証期間内でも次のようなものは有料交換になります。

- (a)本体、及び布カバーの自然劣化による変色。使用による布カバーの糸のほつれ。
- (b)お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
- (c)お客様が紛失された部品。
- (d)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障および損傷。
- (e)本書にロットナンバー、お買い上げ日、お客様名、ご住所、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (f)本書の提示がない場合。
- (g)一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
- (h)ネットオークション、フリマアプリ、リサイクルショップ等で購入された場合。

- 4.本書は日本国内にのみ有効です。海外からの修理サービスは致しかねます。
- 5.製造中止後の商品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

- お買い上げ後、ロットナンバー、お買い上げ日、お客様名、ご住所、販売店名を直ちに記入願います。
(ロットナンバーは布カバー洗濯タグ、本体お腹部分に明記してあります。)
- 万一故障が生じた場合は保証書をご提示ください。本書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社お客様相談室、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

商品名	ロットナンバー	保証期間
ブルーナ ボンボン ふわモコ ミニ		お買い上げ日より6ヶ月 (ただし保証規定による)
お客様	お名前	お買い上げ日
	ご住所 〒	年 月 日
販売店	TEL.	
	店名	住所
	TEL.	

- 万一商品に不都合がございましたら、お手数ですがロットナンバーをお確かめの上、お客様相談室までご連絡ください。

アイデス株式会社
www.idesnet.co.jp

お客様
相談室

0120-511457
受付時間(祝祭日を除く月~金曜日)
10:00~12:00 13:00~17:00

流通
センター

〒279-0032
千葉県浦安市千鳥10-11
濃飛倉庫運輸 内